



SPEKTRA hlóbková impregnácia

URČENIE

Základný náter pre impregnáciu minerálnych povrchov (betón, omietky, azbestocement, drevocement, sadrované dosky...) a starých skriedovaných omietok a náterov.

Vhodná je pre impregnáciu takmer všetkých podkladov. Výnimkou sú tepelnoizolačné systémy zhotovené na báze penového polystyrénu. V tomto prípade rozpúšťadlo z impregnácie môže penový polystyrén čiastočne rozleptať.

VLASTNOSTI

- bezfarebná
- výborne preniká do podkladu a má dobrý účinok aj na menej poréznych podkladoch
- vyrovnáva a znižuje savosť podkladu
- spevní uvoľnené a kriedované staré nátery
- zlepšuje príľnavosť nových omietok a náterov
- znižuje spotrebu konečných náterov
- blokuje prenikanie vodou rozpustných solí a substrátov na povrch
- možnosť aplikácie aj pri nízkych teplotách aj do -10°C

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	styrén butadién v rozpúšťadlách
ODTIEŇ	bezfarebný
HUSTOTA	0,83 – 0,86 kg/l
RIEDENIE	neriedi sa
EU VOC kategória a limity	Hraničná hodnota prchavých organických zlúčením kategória A(h): 750 g/l (2010).
BALENIE	2,5 l, 20 l
TRVANLIVOSŤ	originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok upotrebitelný do dátumu uvedenom na balení

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANAŠANIA	valček, štetec
PRACOVNÉ PODMIENKY	ak podklad nie je zamrznutý, teplota vzduchu môže byť aj do -10°C
SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%)	suchý aj na naniesenie nasledujúcej vrstvy po 24 hodinách
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri jednovrstvom nanosení 6 - 8 m ² /1 l, praktická spotreba závisí od savosti drsnosti podkladu
ČISTENIE NÁRADIA	riedidlom TESSAROL ihneď po použití

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu odstránime uvoľnené staré nátery, prach a ostatné nečistoty. Pri mokrom čistení sa podklad pred impregnovaním musí dôkladne usušiť.

Väčšie praskliny a poškodené časti podkladu vyplníme hmotou na vyrovnávanie na minerálnej báze.

Vonkajšie povrchy

Nové omietky

S ohľadom na ročnú dobu a teploty sa musia pred pokračovaním v ďalšej úprave sušiť 2–4 týždne. Pred prvým náterom vždy aplikujeme impregnáciu, aby sme dosiahli vyrovnanie savosti podkladu.

Staré omietky

Spinavé, krehké a skriedované omietky musíme, s ohľadom na stav v akom sa nachádzajú, kompletne očistíme kefou alebo umytím (pod tlakom – najviac 60 barov).

Staré nátery na báze disperzných farieb

Spinavé a kriedované nátery očistíme umytím, alebo iným spôsobom. Nátery ktoré odpadajú, odstránime do pevného podkladu. Pri mokrom čistení a/alebo odstraňovaní starých náterov sa povrch pred ďalšou úpravou musí dôkladne usušiť.



Vnútorné a vonkajšie povrchy

Betón

Nečistoty odstránime umytím pod tlakom, poškodené miesta opravíme (čistenie a ochrana armatúry, vyrovnanie vhodným tmelom pre vyrovnávanie) a impregnujeme **SPEKTRA hĺbkovou impregnáciou**.

POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA

- Čas sušenia sa v podmienkach nižších teplôt a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu predlžuje.
- Plesňami a riasami znečistené povrchy stien pred impregnáciou pretrieme **SPEKTRA biocídnym prostriedkom SANITOL**. Po usušení stien pleseň mechanicky odstránime.
- Navrstvené soli (kvitnutie soli) odstránime kefou a podklad impregnujeme **SPEKTRA hĺbkovou impregnáciou**.
- Ak je podklad málo savý a impregnácia do neho nemôže preniknúť, na povrchu sa vytvorí hladký, zrkadlovitý film, ktorý je pre nanášanie farby odpudzujúca vrstva. Výsledkom je slabé priľnutie konečného náteru. Nesavé povrchy musíme pred impregnovaním jemne prebrúsiť.