

Technický list

weber.tec 946

injektážna pasta na báze silánu bez rozpúšťadiel



Najdôležitejšie vlastnosti

- pripravená na okamžité spracovanie
- vhodná aj pre duté murivá
- bez nekontrolovaného vytekania
- jednoduché a bezpečné použitie
- spracovanie beztlakovou injektážou
- aj pre veľký stupeň zavlhčenia do 95%
- krémová pasta, preniká aj do najmenších kapilár
- neprodukuje soli poškodzujúce murivo

Definícia výrobku

weber.tec 946 je vodnatá injektážna pasta na báze silánu, ktorá neobsahuje rozpúšťadlá. S oficiálnym certifikátom podľa predpisu WTA-4-4-04.

Použitie

K dodatočnej horizontálnej izolácii v murive proti vzliňajúcej vlhkosti pomocou beztlakovej injektáže do vyvŕtaných otvorov pri premočení muriva do 95% relatívnej vlhkosti. Vhodný pre všetky bežné muriva.

Technické údaje

Farba:	krémovo biela
Teplota pri spracovaní:	>5°C
Hustota:	približne 900 kg/m ³
Konzistencia:	pastovitá
Stupeň vlhkosti:	max. 95%
Obsah aktívnych látok:	približne 80%

Spotreba

Uvedené spotreby sú orientačné a môžu sa odlišovať podľa druhu podkladu a spôsobu spracovania.

1,6 l / m² (podľa objemu dutiny)

hrúbka steny (mm)	240	360	480
približná spotreba (l/bm)	0,36	0,54	0,72
výdatnosť na 600 ml približne	1,6	1,1	0,8

vrecko s hadičkou v m

Spotreba sa môže líšiť podľa štruktúry steny, jej dutosti a hutnosti.

Príprava podkladu a aplikácia

Všeobecné požiadavky pre podklad / príprava podkladu

Staré, droliace sa a zle držiace omietky a nátery je nutné odstrániť až na nosný podklad. Škály v murive vyškrabte do hĺbky cca 2 cm a celkovú plochu mechanicky vyčistite. Poškodené murivo vymeňte, resp. doplňte. Podklad sa pripravuje min. 0,8 m od miesta napadnutia vlhkosťou. U vážnych vnútorných stien alebo u klenutých stropov sa vykonáva príprava podkladu min. 1 m, merané od vonkajšej steny. Vývrty zhotovíť s priemerom 12 - 16 mm v osovej vzdialenosti cca 8

Technický list

weber.tec 946

injektážna pasta na báze silánu bez rozpúšťadiel

až 12 cm, predovšetkým v horizontálnych škárach. Hĺbka vyvrtaných otvorov je hrúbka steny mínus 5 cm. Ak je nutné vyvrtané otvory následne znovu úplne uzavrieť, musia byť vyvrtané do škáry, resp. do materiálu v murive so sklonom 45 °. Vyvrtaný otvor musí dosahovať cca 5 cm k vonkajšej stene. V prípade vysokej vlhkosti (> 75%) odporúčame vykonávať vývrty v dvoch radoch s presadením.

Vyvrtané otvory vyfúkajte stlačeným vzduchom, ktorý neobsahuje olej. Ak vykonávate vývrty v dvoch radoch, nesmie byť výškový presah väčší ako 8 cm.

Aplikácia:

Injektáž:

Injektážny krém vo fóliovom obale sa vkladá do výtlačnej ručnej tlakovej pištole na 600 mm fóliové obaly. Následne sa nasadí dýza s vnútornými reznými kolíkmi a naskrutkuje sa uzatvárací adaptér, následne sa nasadí aplikačná hadica.

Pri prvom vytlačení injektáže dôjde ku pretrhnutiu fóliového obalu.

Alternatívne spracovanie vhodnými čerpadlami, napr. striekacie zariadenie Gloria s injektážnou tryskou.

Injektáž sa vykonáva bez tlaku od spodného radu vyvrtaných otvorov. Vyvrtané otvory je nutné úplne zaplniť zvnútrasmerom von z vývrty injektážnoupastou. Akonáhle injektážna pasta úplne nasiakla do okolitého muriva, je potrebné vyvrtané otvory zaplniť prípravkom **weber.tec 933**.

Náradie

Injektážna tlaková pištoľ alebo injektážny stroj.

Čistenie

Po ukončení prác všetky nádoby, náradie a nástroje umyte čo najsôr čistou vodou.

Balenie a skladovanie

600 ml saláma = 12 ks v kartóne,
10 litrový kanister = 60 ks / paleta.

Odporúčame skladovať v originálnych, neporušených obaloch, v suchých, krytých, temperovaných skladoch.

Pri dodržaní týchto podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.

Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Technický list

weber.tec 946

injektážna pasta na báze silánu bez rozpúšťadiel

Upozornenie

Dodatočné pridávanie plniva, spojiva a prísad sa nepovoľuje. Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať.

Steny nad miestom injektáže je možné vysušovať na ustálenú vlhkosť iba vtedy, ak tu nejdú položené izolujúce obklady (omietku a farby je nutné odstrániť) a v upravovaných miestnostiach prevládajú podmienky, ktoré sú dostatočné pre schnutie. Prípadne je nutné predpokladať dodatočné úpravy. Je potrebné zabezpečiť, aby bola prevrtnaná aspoň jedna vrstva.

U hrúbky muriva viac ako 60 cm odporúčame injektáž s prípravkom **weber.tec 940 E**. V kútoch vykonávajte vývrty z oboch strán. Podľa rozsahu škody je nutné vykonávať osobitné opatrenia, ako napr. dodatočnú vonkajšiu a vnútornú izoláciu, resp. používať systémy na sanáciu omietky. Je potrebné dodržiavať pokyny z predpisu **WTA 4-4-04** Injektáž muriva.

Zvláštne pokyny.

Nemiešať s inými stavebnými materiálmi. Nie je vhodný pre pórobetón.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú stav našich poznatkov v čase vytvorenia technického listu. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou výrobku. Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber!

Tento technický list je platný od 01.04.2019 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.